

# MULTIMETRY CYFROWE

## KT 830 BUZ

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu użytkowania oraz bezpieczeństwa pracy.

#### 1. WPROWADZENIE:

Mierniki umożliwiają następujące rodzaje pomiarów:

- ⇒ pomiary napięcia stałego (DC),
- ⇒ pomiary napięcia przemiennego (AC),
- ⇒ pomiary natężenia prądu stałego (DC),
- ⇒ pomiar rezystancji,
- ⇒ pomiary hFE tranzystorów;
- ⇒ pomiary napięcia przewodzenia diod,
- ⇒ pomiar temperatury (M838).
- ⇒ kontrola ciągłości obwodu (M830 BUZ i M838),

#### 2. DANE TECHNICZNE:

Wskaźnik	wyświetlacz krystaliczny (3 1/2 cyfry) o wym.16 x 48 mm.
Maksymalne wartości napięcia mierzonego	1000V DC,750V AC (wartość skuteczna)
Ilość odczytów	2...3 odczyty na sekundę.
Zakres temperatur pracy	0...40°C.
Zasilanie	bateria 9V 6F22.
Pobór prądu	ok. 5mA.

*Funkcje dodatkowe:*

- ⇒ sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego (wyświetla cyfrę „1”),
- ⇒ sygnalizacja polaryzacji przy pomiarach prądu i napięcia stałego ,

⇒ sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu

Dokładność:  $\pm$ (% odczytu + liczba cyfr); gwarantowana dla temperatury pracy

$23 \pm 5^\circ\text{C}$  i wilgotności względnej powietrza mniejszej od 75%.

### 2.1. POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO (DC):

ZAKRES	DOKŁADNOŚĆ	ROZDZIELCZOŚĆ
200 mV	$\pm 0.25\% \pm 2$ cyfry	100 $\mu\text{V}$
2000 mV	$\pm 0.5\% \pm 2$ cyfry	1 mV
20 V	$\pm 0.5\% \pm 2$ cyfry	10 mV
200 V	$\pm 0.5\% \pm 2$ cyfry	100 mV
1000 V	$\pm 0.5\% \pm 2$ cyfry	1 V

Impedancja wejściowa: 10M $\Omega$  na wszystkich zakresach.

Ochrona przed przeciążeniem : 1000V napięcia stałego lub zmiennego (impuls) na wszystkich zakresach z wyjątkiem zakresu 200 mV, na którym dopuszczalne napięcie wynosi 200V.

### 2.2. POMIAR NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO (AC):

ZAKRES	DOKŁADNOŚĆ	ROZDZIELCZOŚĆ
200 V	$\pm 1.2\% \pm 10$ cyfr	100mV
750 V	$\pm 1.2\% \pm 10$ cyfr	1V

Impedancja wejściowa: 10M $\Omega$  na wszystkich zakresach.

Ochrona przed przeciążeniem : 1000V napięcia stałego lub zmiennego (impuls) na wszystkich zakresach z wyjątkiem zakresu 200 mV, na którym dopuszczalne napięcie wynosi 250 V.

Zakres częstotliwości napięć

mierzonych: 45...450Hz przy napięciu maksymalnym 200V.

### 2.3. POMIAR NATĘŻENIA PRĄDU STAŁEGO (DC):

ZAKRES	DOKŁADNOŚĆ	ROZDZIELCZOŚĆ
2000 $\mu\text{A}$	$\pm 0.8\% \pm 1$ cyfra	1.0 $\mu\text{A}$
20 mA	$\pm 0.8\% \pm 1$ cyfra	10 $\mu\text{A}$
200 mA	$\pm 1.2\% \pm 1$ cyfra	100 $\mu\text{A}$
10 A	$\pm 2.0\% \pm 1$ cyfra	10 mA

Ochrona przed przeciążeniem: bezpiecznik 0.2A/250V dla wszystkich zakresów, z wyjątkiem zakresu 10A, który nie jest chroniony; maksymalny czas pomiaru wynosi 10 sekund.

## 2.4. POMIAR REZYSTANCJI:

ZAKRES	DOKŁADNOŚĆ	ROZDZIELCZOŚĆ
200 $\Omega$	$\pm 0.8\% \pm 2$ cyfry	0.1 $\Omega$
2000 $\Omega$	$\pm 0.8\% \pm 2$ cyfry	1 $\Omega$
20 k $\Omega$	$\pm 0.8\% \pm 2$ cyfry	10 $\Omega$
200 k $\Omega$	$\pm 0.8\% \pm 2$ cyfry	100 $\Omega$
2000 k $\Omega$	$\pm 1.0\% \pm 2$ cyfry	1 k $\Omega$

Ochrona przed przeciążeniem: 220 V (wartość skuteczna) na wszystkich zakresach przez 10 sekund.

Napięcie otwartego obwodu: 2.8V.

## 3. OBSŁUGA.

### 3.1 CZYNNOSCI WSTĘPNE.

1. Przed pomiarem należy się upewnić, że wartości napięć i prądów nie przekroczą wartości dopuszczalnych dla poszczególnych zakresów pomiarowych.
2. Przed wykonaniem pomiaru przełącznik funkcji powinien być ustawiony w pozycji właściwej dla danej wielkości mierzonej i na właściwym zakresie pomiarowym.
3. Jeżeli wartość mierzonego napięcia lub prądu nie jest znana przed pomiarem, należy przełącznik funkcji ustawić na najwyższym zakresie pomiarowym i w razie potrzeby stopniowo go obniżać.
4. Cyfra „1” na wyświetlaczu oznacza przekroczenie nastawionego zakresu pomiarowego, należy więc przełącznik funkcji ustawić na wyższy zakres pomiarowy.

### 3.2 POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO (DC).

1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „V $\Omega$ mA”.
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie napięć stałych „DCV”.
3. Przewody pomiarowe przyłączyć do punktów obwodu, między którymi mierzone jest napięcie.

#### UWAGA !!!

Stosowanie miernika do pomiaru napięć wyższych niż 1000V DC (impuls), lub 750 V AC (wartość skuteczna), może spowodować trwałe jego uszkodzenie.

### 3.3 POMIAR NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO (DC)

1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „V $\Omega$ mA”.

2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie napięć przemiennych „ACV”
3. Przewody pomiarowe przyłączyć do punktów obwodu, między którymi mierzone jest napięcie.

### 3.4 POMIAR NATĘŻENIA PRĄDU STAŁEGO (DC).

1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM” ,czerwony zaś:
  - dla prądów w zakresie do 200 mA.-do wejścia „V $\Omega$ mA”,
  - dla prądów większych od 200 mA - do wejścia „10ADC”.
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie prądów stałych„DCA”, następnie przewody pomiarowe przyłączyć SZEREGOWO do obwodu ,w którym mierzone jest natężenie prądu.

#### UWAGA !!!

Maksymalna wartość natężenia prądu mierzonego wynosi 200 mA lub 10 A, w zależności od użytego wejścia. Użycie miernika na zakresie 200 mA do pomiaru większych prądów, spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego, który należy wymienić na bezpiecznik o takim samym prądzie znamionowym (200 mA/250V). Zakres pomiarowy 10 A nie jest chroniony bezpiecznikiem. Maksymalny czas pomiaru na zakresie pomiarowym 10 A - wynosi 10 sekund.

### 3.5 POMIAR REZYSTANCJI.

1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód czerwony do wejścia „V $\Omega$ mA”.(Polaryzacja przewodu czerwonego będzie dodatnia).
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie pomiaru rezystancji „ $\Omega$ ”, przewody pomiarowe przyłączyć do zacisków mierzonej rezystancji.

#### UWAGA !!!

Jeżeli wartość mierzonej rezystancji przekracza wartość wynikającą z wybranego zakresu pomiarowego, wyświetlona zostanie cyfra”. Należy wówczas wybrać przełącznikiem funkcji większy zakres.

Przed pomiarem rezystancji w układzie elektrycznym, należy upewnić się czy zostało odłączone zasilanie i czy kondensatory są całkowicie rozładowane.

### 3.7 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA $h_{FE}$ TRANZYSTORÓW.

1. Przełącznik funkcji ustawić w położeniu „hFE”.
2. Umieścić końcówki badanego tranzystora w gnieździe „NPN PNP” zgodnie z oznaczeniami.
3. Zostanie wyświetlona przybliżona wartość  $h_{FE}$ , dla napięcia  $U_{CE} = 2.8 V$  i przy prądzie bazy  $I_B = 10 \mu A$ .

### 3.8 BADANIE DIOD.

1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „V $\Omega$ mA”.
2. Przełącznik funkcji przełączyć w pozycję „ $\Omega$ ” na zakres pomiarowy 2000  $\Omega$ .  
Przewody pomiarowe przyłączyć do końcówek badanej diody - przewód czarny do anody, przewód czerwony zaś do katody.  
Wyświetlona zostanie przybliżona wartość napięcia przewodzenia diody.

### 3.9 KONTROLA CIĄGŁOŚCI OBWODU

1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia „COM”, przewód pomiarowy czerwony do wejścia „V $\Omega$ mA”.
2. Przełącznik funkcji przełączyć w pozycję oznaczoną diodą.
3. Połączyć przewody pomiarowe z punktami obwodu, którego ciągłość jest sprawdzana. Jeżeli rezystancja pomiędzy tymi punktami będzie mniejsza od ok. 30  $\Omega$ , słyszany będzie dźwięk.

## 4. OBSŁUGA TECHNICZNA.

### 4.1 WYMIANA BATERII.

1. Odwrócić miernik wyświetlaczem na dół.
2. Wykręcić wkręty mocujące pokrywę baterii.
3. Wymienić zużytą baterię 6F22 9V na nową.

### 4.2 WYMIANA BEZPIECZNIKA.

1. Odwrócić miernik wyświetlaczem na dół.
2. Wykręcić wkręty mocujące pokrywę baterii.
3. Wymienić przepalony bezpiecznik na nowy o wartości 200 mA/250 V.

## 4. Bezpieczeństwo użytkowania

1. Przed pomiarem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
2. Upewnij się, że izolacja miernika jest w dobrym stanie i nie posiada uszkodzeń.
3. Ustaw przełącznik funkcji we właściwej pozycji, tak by wartość mierzonego prądu lub napięcia nie przekraczała danego zakresu pomiarowego.
4. Nie przełączaj przełącznika funkcji podczas wykonywania pomiaru.
5. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pomiarów przy napięciu wyższym od 60V DC lub 42V AC rms.
6. Stosuj na wymianę wyłącznie bezpieczniki o parametrach: F 0.2A/250V,
7. Wymień baterię gdy wskazania miernika są niewłaściwe lub niepewne.
8. Przechowuj i używaj miernik we właściwej temperaturze oraz wilgotności.
9. Do mycia używaj miękką ściereczkę ze słabym detergentem.