# 

## KAmodRPi CAN-FD (PL)



Rev. 20240623130147 Źródło: https://wiki.kamamilabs.com/index.php/KAmodRPi\_CAN-FD\_(PL)



#### Spis treści

|   | 1        |
|---|----------|
| JUIS  | . ⊥<br>ว |
|   | . Z      |
| wyposażenie standardowe                           | . 3      |
| Schemat elektryczny                               | .4       |
| Złącze sterujące                                  | . 5      |
| Złącze GPIO w standardzie Raspberry Pi            | . 6      |
| Podłączenie dwóch modułów interfejsu CAN          | . 7      |
| Złącze magistrali CAN                             | . 8      |
| Dołączenie rezystora terminującego                | . 9      |
| Wyłączenie transceivera magistrali CAN            | 10       |
| Monitorowanie strumieni danych TX i RX            | 11       |
| Zasilanie i napięcie sygnałów sterujących VIO     | 12       |
| Diody sygnalizacyjne                              | 13       |
| Wymiary   | 14       |
| Linki   | 15       |
| Uruchomienie modułu z komputerkiem Raspberry Pi 5 | 15       |
| Odblokowanie interfejsu SPI                       | 16       |
| nstalowanie pakietu narzędzi dla interfejsu CAN   | 17       |
| Konfigurowanie interfejsu CAN                     | 18       |
| Restartowanie systemu                             | 19       |
| Sprawdzenie konfiguracji                          | 20       |
| Test komunikacji                                  | 21       |
| Test komunikacji w trybie CAN FD                  | 23       |



## Opis

**KAmodRPi CAN-FD** jest kompletnym interfejsem magistrali CAN bazującym na zaawansowanym kontrolerze CAN typu MCP2518FD. Zastosowany układ odpowiada za formowanie prawidłowych ramek wysyłanych na magistralę, oraz buforowanie danych przesłanych do, oraz z magistrali CAN. Dzięki tym cechom może współpracować niemal z dowolnym komputerkiem SBC lub mikrokontrolerem. Komunikacja po stronie CAN może odbywać się z prędkością do 1 Mbps w trybie CAN 2.0 lub do 8 Mbps w trybie CAN FD. Komunikacja z kontrolerem odbywa się poprzez 4-przewodowy interfejs SPI (MISO, MOSI, SCK, CE) oraz dodatkowy sygnał przerwania (INT). Wszystkie sygnały są doprowadzone do 40 stykowego złącza w taki sposób, że 2 moduły mogą działać jednocześnie z jednym komputerkiem Raspberry Pi 5.





#### **Podstawowe parametry**

- Interfejs magistrali CAN, kompatybilny z CAN 2.0 oraz CAN FD
- Bazuje na kontrolerze CAN typu MCP2518FD
- Komunikacja poprzez interfejs SPI z maksymalnym taktowaniem 20 MHz
- Interfejs SPI działający z napięciem 3,3 V lub 5 V
- Prędkość komunikacji (bit rate): 125 kbps...1 Mbps (500 kbps...8 Mbps w trybie FD)
- Dołączany rezystor terminujący 120  $\Omega$
- Diody LED sygnalizujące poprawne zasilanie oraz komunikację
- Kompatybilny z płytkami Raspberry Pi 5 oraz innymi z rodziny Raspberry Pi
- Możliwość dołączenia dwóch modułów do jednego komputerka (komunikacja poprzez jeden interfejs SPI z oddzielnymi liniami CE0/CE1)
- Linie magistrali CAN dołączane poprzez złącze Phoenix MC 3,81 mm
- Zabezpieczenie przed przepięciami na liniach magistrali CAN
- Zasilanie 5 V, 100 mA
- Wymiary płytki 65x30 mm, wysokość ok. 25 mm



## Wyposażenie standardowe

 Kod
 Opis

 KAmod CAN-FD
 Zmontowany i uruchomiony moduł



#### Schemat elektryczny





#### Złącze sterujące

| Złącze                       | Funkcja   |
|------------------------------|---|
| J1                           | • Wyprowadzone sygnały sterujące kontrolera CAN |
| Szpilki goldpin 1x6, 2,54 mm | Wejście zasilania                               |

Kontroler CAN typu MCP2518FD jest sterowany poprzez interfejs SPI. Poprzez SPI odbywa się konfigurowanie parametrów pracy oraz przesyłanie danych do i z kontrolera. Dodatkowo kontroler udostępnia kilka dodatkowych sygnałów - przerwań, które pozwalają szybko reagować na określone zdarzenia. Wszystkie linie działają z napięciem 3,3 V, ale opcjonalnie można je skonfigurować do pracy z napięciem 5 V.

Funkcje sygnałów na złączu **J1** są następujące:

- szpilki nr 1 i 2: +5V wejście zasilania o napięciu 4,5...5,5 V;
- szpilka nr 3: VIO opcjonalne wejście zasilania dla napięcia 3,3...5 V, jeśli sygnały sterujące mają działać z napięciem wyższym niż 3,3 V;
- szpilka nr 4: GND masa zasilania i sygnałowa;
- szpilka nr 5: TINT wyjście przerwania INT0 (TX Interrupt output), aktywne w stanie niskim;
- szpilka nr 6: CE wejście wyboru układu interfejsu SPI (SPI chip select input), aktywne w stanie niskim;
- szpilka nr 7: RINT wyjście przerwania INT1 (RX Interrupt output), aktywne w stanie niskim;
- szpilka nr 8: SCK wejście sygnału zegarowego interfejsu SPI kontrolera CAN (SPI clock input);
- szpilka nr 9: SOF wyjście sygnalizujące start ramki (Start of Frame output);
- szpilka nr 10: MISO wyjście danych SPI kontrolera CAN (SPI data output);
- szpilka nr 11: INT główne wyjście przerwania, aktywne w stanie niskim;
- szpilka nr 12: MOSI wejście danych SPI kontrolera CAN (SPI data input);





#### Złącze GPIO w standardzie Raspberry Pi

| Złącze Funkcja                            |  |  |
|---|--|--|
| <b>J2</b><br>Złącze goldpin 2x20, 2,54 mm | <ul> <li>Wyprowadzone sygnały sterujące kontrolera CAN, dołączone do odpowiednich styków złącza GPIO</li> <li>Wejście zasilania, dołączone do odpowiednich styków złącza GPIO</li> </ul> |  |

Sygnały sterujące kontrolerem CAN zostały doprowadzone do odpowiednich styków złącza **J2** (oraz równolegle do złącza J1), które jest kompatybilne ze standardem złącza GPIO płytek Raspberry Pi. Dzięki temu moduł KAmod CAN-FD można łatwo dołączyć do SBC Raspberry Pi. Rozmieszczenie sygnałów sterujących na złączu GPIO jest następujące:

- pozycja nr 2 oznaczona "3V3" zwarcie szpilek 3-4 oznacza, że szeregowy interfejs sterujący jest dostosowany do napięcia 3,3 V, które jest dostarczane ze zintegrowanego na płytce stabilizatora napięcia;
- styki 2 i 4: +5V zasilanie 5 V doprowadzone ze złącza GPIO;
- styki 6, 9, 14, 20, 25, 30, 34, 39 masa GND doprowadzona ze złącza GPIO;
- styk 18: GPIO24 może być połączony z sygnałem INT (zależy od ustawienia zworki J7);
- styk 22: GPIO25 może być połączony z sygnałem INT (zależy od ustawienia zworki J7);
- styk 24: GPIO08 może być połączony z sygnałem CE (zależy od ustawienia zworki J8);
- styk 26: GPI007 może być połączony z sygnałem CE (zależy od ustawienia zworki J8);
- styk 19: GPI010 połączony z sygnałem MOSI wejście danych SPI kontrolera CAN;
- styk 19: GPI009 połączony z sygnałem MISO wyjście danych SPI kontrolera CAN;
- styk 19: GPIO11 połączony z sygnałem SCK wejście zegarowe SPI kontrolera CAN;





#### Podłączenie dwóch modułów interfejsu CAN

| Złącze   | Funkcja   |
|--|---|
| <b>J7, J8</b><br>Szpilki goldpin + jumper 1x3, 2,54 mm | <ul> <li>Wybór kanału interfejsu SPI dla kontrolera CAN (sygnały CE0/CE1 na złączu GPIO)</li> <li>Wybór wejścia dla przerwania INT z kontrolera CAN (sygnały GPIO24/GPIO25 na złączu GPIO)</li> </ul> |

Moduł KAmod CAN-FD jest sterowany poprzez interfejs szeregowy SPI, który może obsługiwać kilka kontrolerów w jednej aplikacji. Każdy kontroler powinien mieć przypisaną dla siebie linię wyboru **CE** (Chip Enable). Na złączu GPIO Raspberry Pi są dostępne dwie linie CE – CE0 oraz CE1. Za pomocą zworki **J8** można wybrać, z której linii CE będzie korzystał kontroler CAN na płytce modułu KAmod CAN-FD:

- zwarcie szpilek 1-2 J8: ustawia linię CE0, jako linię wyboru kontrolera (jak na rysunku),
- zwarcie szpilek 2-3 J8: ustawia linię CE1, jako linię wyboru kontrolera.

Kontroler CAN typu MCP2518FD, do prawidłowego działania wymaga obsługi przerwania ustawianego stanem na linii **INT**. Aby umożliwić działanie dwóch kontrolerów CAN, sygnał INT można dołączyć do jednego z dwóch styków złącza GPIO, za pomocą zworki **J7**:

- zwarcie szpilek 1-2 J7: sygnał INT połączony z linią GPIO25 (jak na rysunku),
- zwarcie szpilek 2-3 J7: sygnał INT połączony z linią GPIO24.





#### Złącze magistrali CAN

| Złącze                                | Funkcja                 |  |
|---------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>J3 - CAN</b><br>Phoenix MC 3,81 mm | • Złącze magistrali CAN |  |

Złącze magistrali CAN zawiera 3 styki: **CANL**, **CANH** oraz **GND**. Ich rozmieszczenie jest opisane na płytce modułu, styk **GND to styk środkowy**. Każdy styk należy dołączyć do magistrali CAN zgodnie z oznaczeniem. Sygnał GND powinien być dołączony do wspólnej masy zasilania urządzeń połączonych magistralą CAN.



Przebiegi napięć na magistrali CAN pokazuje poniższy rysunek:





#### Dołączenie rezystora terminującego

| Złącze   | Funkcja   |
|--|---|
| <b>J4</b><br>Szpilki goldpin + jumper 1x3, 2,54 mm | • Dołączenie rezystora terminującego 120 $\Omega$ |

Urządzenia w magistrali CAN, jak sama nazwa wskazuje, są połączone w topologii magistrali. Jest to jedna szyna, bez rozgałęzień, w której można wskazać dwa końce. Każdy koniec magistrali powinien być wyposażony w terminator magistrali – w przypadku magistrali CAN jest to rezystor o wartości **120 Ω**. Na płytce modułu znajduje się odpowiedni rezystor, który można dołączyć poprzez odpowiednie ustawienie zworki **J4**:

- zwarcie szpilek 1-2, oznacza, że rezystor terminujący 120 Ω jest dołączony pomiędzy liniami CANL i CANH (jak na rysunku);
- zwarcie szpilek 2-3, lub usunięcie zworki powoduje odłączenie rezystora terminującego.





#### Wyłączenie transceivera magistrali CAN

| Złącze   | Funkcja  |
|--|--|
| <b>J6</b><br>Szpilki goldpin + jumper 1x3, 2,54 mm | • Włączenie/wyłączenie transceivera magistrali CAN |

W trakcie prób i testów komunikacji poprzez CAN, może istnieć potrzeba odcinania dostępu do magistrali, aby testowana aplikacja nie zakłócała komunikacji innych urządzeń. Moduł KAmod CAN-FD zawiera transceiver typu **MCP2542FD**, który dostosowuje strumień danych z kontrolera CAN do parametrów elektrycznych magistrali. Szybkim sposobem odcięcia dostępu do magistrali, bez modyfikacji okablowania, jest wyłączenie transceivera – ustawienie trybu uśpienia *standby*. Za pomocą szpilek **J6** można w łatwy sposób włączyć/wyłączyć transceiver:

- zwarcie szpilek 1-2: transceiver aktywny (jak na rysunku),
- zwarcie szpilek 2-3: transceiver w trybie uśpienia *standby*.





#### Monitorowanie strumieni danych TX i RX

| Złącze   | Funkcja  |
|--|--|
| <b>J5</b><br>Szpilki goldpin + jumper 1x3, 2,54 mm | • Monitorowanie strumieni danych nadawanych i odbieranych z magistrali CAN |

Na złączu **J5** modułu KAmod CAN-FD, wyprowadzone są sygnały strumieni danych wysyłanych z kontrolera i do kontrolera CAN. Są to zwykłe sygnały logiczne, dlatego można je łatwo monitorować i rejestrować np. za pomocą analizatora logicznego. Poziom napięcia sygnałów odpowiada napięciu **VIO**. Monitorowanie tych sygnałów może być przydatne na etapie uruchamiania aplikacji i wyszukiwania błędów. Rozmieszczenie sygnałów jest następujące:

- szpilka nr 1: G masa sygnałów,
- szpilka nr 2: R strumień danych odebranych z magistrali CAN,
- szpilka nr 3: T strumień danych wysyłanych do magistrali CAN z kontrolera.





#### Zasilanie i napięcie sygnałów sterujących VIO

| Złącze         |                | Funkcja  |  |
|----------------|----------------|--|--|
| J1             |                | • Wejście zasilania                            |  |
| Szpilki goldpi | n 2x6, 2,54 mm | • Ustawienie napięcia sygnałów sterujących VIO |  |

Zastosowany w module KAmod CAN-FD transceiver CAN (MCP2542FD) wymaga zasilania o napięciu z zakresu 4,5...5,5 V, które należy dołączyć do złącza J1, do styków +5V i GND. Natomiast zasilanie kontrolera CAN (MCP2518FD), może być niższe – musi zawierać się w zakresie 3...5,5 V. Napięcie sygnałów sterujących na złączu J1 będzie takie samo, jak napięcie zasilania kontrolera.

Kontroler CAN jest zasilany napięciem 3,3 V z wbudowanego w moduł stabilizatora napięcia. Napięcie to jest wyprowadzone na styku VIO złącza J1. Podając na styk VIO napięcie wyższe niż 3 V, np. 5 V, można uzyskać wyższe napięcie sygnałów sterujących – np. 5V.

Funkcje styków zasilania na złączu **J1** są następujące:

- szpilki nr 1 i 2: +5V wejście zasilania o napięciu 4,5...5,5 V;
- szpilka nr 3: VIO opcjonalne wejście zasilania dla napięcia 3,3...5 V, jeśli sygnały sterujące mają działać z napięciem wyższym niż 3,3 V;
- szpilka nr 4: GND masa zasilania i sygnałowa;





#### Diody sygnalizacyjne

Тур

• RX – sygnalizacja odczytu danych z magistrali CAN

Funkcja

RX ТΧ • TX – sygnalizacja nadawania danych na magistralę

V • V – sygnalizacja napięcia kontrolera CAN

Diody LED RX i TX sygnalizują stan aktywny - czyli niski stan logiczny (stan dominujący na magistrali CAN), odpowiednio na wyjściu i wejściu transceivera CAN. W przypadku przesyłania danych na magistralę, będą migały obie diody - TX oraz RX, ponieważ dane są jednocześnie odczytywane przez transceiver. Dioda V sygnalizuje obecność napięcia kontrolera CAN.





## Wymiary

Wymiary modułu interfejsu KAmod CAN-FD to 65x30 mm, i wysokość ok. 25 mm. Moduł jest kompatybilny z płytkami Raspberry Pi 5 oraz Raspberry Pi Zero.





## Linki

- Karta katalogowa układu MCP2518
- <u>Karta katalogowa układu MCP2542FD</u>
- Artykuł na portalu MIKROKONTROLER.pl "Interfejs komunikacyjny CAN: podstawy"
- <u>Repozytorium narzędzi Linux CAN</u>

#### Uruchomienie modułu z komputerkiem Raspberry Pi 5

Uruchomienie interfejsu CAN z połączeniu z komputerkiem Raspberry Pi 5 wymaga wykonania następujących kroków.



## Odblokowanie interfejsu SPI

Uruchamiamy program do konfiguracji Raspberry Pi – Raspberry Pi Configuration Wybieramy zakładkę Interfaces, a tam przełączamy w pozycję aktywną przełącznik przy SPI. Zapisujemy i zamykamy program.

| 📃 Preferences 🔹 🔸 | Add / Remove Software        |
|-------------------|------------------------------|
| Run               | Appearance Settings          |
| 🖍 Shutdown        | 📝 Main Menu Editor           |
|                   | Mouse and Keyboard Settings  |
|                   | Print Settings               |
|                   | 👹 Raspberry Pi Configuration |
|                   | Secommended Software         |
|                   | Screen Configuration         |

|              | P       | aspberry Pi Co | onfiguration | ~ ^ X        |
|--------------|---------|----------------|--------------|--------------|
| System       | Display | Interfaces     | Performance  | Localisation |
| SSH:         |         |                |              | $\bigcirc$   |
| VNC:         |         |                |              | $\bigcirc$   |
| SPI:         |         |                |              |              |
| 12C:         |         |                |              |              |
| Serial Port: |         |                |              |              |
| Serial Conso | ole:    |                |              |              |
| 1-Wire:      |         |                |              |              |
| Remote GPI   | 0:      |                |              | $\bigcirc$   |
|              |         |                | Cano         | el OK        |



## Instalowanie pakietu narzędzi dla interfejsu CAN

Uruchamiamy okno terminala, np. za pomocą klawiszy *Ctrl+Alt+T*, a następnie wpisujemy komendę:

sudo apt-get install can-utils

Czekamy do zakończenia i potwierdzamy wszystkie zapytania.



#### Konfigurowanie interfejsu CAN

Uruchamiamy okno terminala, np. za pomocą klawiszy *Ctrl+Alt+T*. W programie do edycji plików tekstowych nano otwieramy plik config.txt, wpisując komendę:

sudo nano /boot/firmware/config.txt

(we wcześniejszych wersjach systemu Raspbian, plik config.txt jest tu: /boot/config.txt)

Sprawdzamy, czy linia o treści:

```
dtparam=spi=on
```

nie ma znaku # jeśli tak, to usuwamy znak #

Na końcu pliku dopisujemy:

dtoverlay=mcp251xfd,spi0-0,oscillator=40000000,interrupt=25

Wpis ten odnosi się do ustawienia zworek na płytce modułu (J7: 1-2; J8: 1-2)

Jeśli zamierzamy dołączyć dwa moduły interfejsu CAN, to należy dopisać kolejną linię:

dtoverlay=mcp251xfd,spi0-1,oscillator=40000000,interrupt=24

Wpis ten odnosi się do ustawienia zworek na płytce modułu (J7: 2-3; J8: 2-3)



Zapisujemy zmiany naciskając Ctrl+O i potwierdzając klawiszem Enter, a następnie zamykamy edytor naciskając Ctrl+X



## Restartowanie systemu

Restartujemy system, np. za pomocą polecenia:

sudo reboot



#### Sprawdzenie konfiguracji

Uruchamiamy okno terminala, np. za pomocą klawiszy Ctrl+Alt+T. Wpisujemy polecenie:

#### dmesg | grep spi

które wyświetli informacje dotyczące interfejsu SPI zebrane w czasie uruchamiania systemu:

1 promotic provide a control message pump with reactine priority and the second priority and the secon

Jeśli wszystko zostało prawidłowo skonfigurowane powinniśmy zobaczyć dwa wpisy (lub jeden, jeśli zamontowano tylko jeden moduł): mcp251xfd spi0.0 oraz mcp251xfd spi0.1. co oznacza, że kontrolery CAN zostały prawidłowo zainicjowane – successfully initialized.

Teraz należy wpisać polecenie:

#### ifconfig -a

które wyświetli listę dostępnych interfejsów sieciowych - Ethernet, Wi-Fi oraz właśnie CAN:

#### KAMAMI

#### Test komunikacji

Najprostszy test komunikacji można wykonać mając dwa moduły interfejsu CAN KAmod CAN-FD podłączone do jednego komputerka Raspberry Pi 5. Jednak analogicznie będzie przebiegał test z dwoma komputerkami wyposażonymi w interfejs KAmod CAN-FD.



Uruchamiamy okno terminana, np. za pomocą klawiszy *Ctrl+Alt+T*. Aktywujemy magistralę CAN poleceniem:

#### sudo ip link set can0 up type can bitrate 1000000

gdzie: *can0* - to numer interfejsu, dla drugiego modułu będzie *can1 bitrate 1000000* - oznacza prędkość komunikacji, w tym przypadku ustawiamy 1 Mbps

Dla drugiego modułu należy wpisać analogiczne polecenie:

#### sudo ip link set can1 up type can bitrate 1000000

Teraz otwieramy drugi terminal – w jednym oknie będziemy obserwować dane odebrane za pomocą jednego interfejsu CAN (np. *can0*), a w drugim oknie będziemy wysyłać ramki danych za pomocą drugiego interfejsu CAN (np. *can1*). W pierwszym oknie wpisujemy polecenie:

#### candump can0

które sprawia, że interfejs can0 wyświetla w terminalu wszystkie odebrane dane.

W drugim oknie wpisujemy polecenie:

#### cansend can1 456#214234

Efekt widać na poniższych zrzutach ekranów:



| pi@raspberrypi:~ \$ | sudo ip | link | set | can1   | up | type | can | bitrate | 1000000 |
|---------------------|---------|------|-----|--------|----|------|-----|---------|---------|
| pi@raspberrypi:~ \$ | sudo ip | link | set | can0   | up | type | can | bitrate | 1000000 |
| pi@raspberrypi:~ \$ | candump | can0 |     |        |    |      |     |         |         |
| can0 456 [3]        | 21 42 3 | 4    |     |        |    |      |     |         |         |
| can0 456 [3]        | 21 42 3 | 4    |     |        |    |      |     |         |         |
|                     |         |      |     |        |    |      |     |         |         |
|                     |         |      |     |        |    |      |     |         |         |
|                     |         |      |     |        |    |      |     |         |         |
| pi@raspberrypi:~ \$ | cansend | can1 | 456 | #21423 | 34 |      |     |         |         |
| pi@raspberrypi:~ \$ |         |      |     |        |    |      |     |         |         |
| pi@raspberrypi:~ \$ |         |      |     |        |    |      |     |         |         |
| pi@raspberrypi:~ \$ | cansend | can1 | 456 | #21423 | 34 |      |     |         |         |
| pi@raspberrypi:~ S  |         |      |     |        |    |      |     |         |         |

Polecenie *cansend can1 456#214234* powoduje wysłanie ramki CAN o identyfikatorze 456 z 3 bajtami danych: 21, 42 i 34. W standardzie CAN 2.0B identyfikator ma długość 29 bitów, a ramka może zawierać do 8 bajtów danych. Polecenie *candump can0* monitoruje stan magistrali i wyświetla wszystkie odebrane ramki danych. Aby przerwać działanie tego procesu należy nacisnąć *Ctrl+C*.

Aby zmienić parametry komunikacji należy najpierw dezaktywować magistrale CAN poleceniami

sudo ifconfig can0 down
sudo ifconfig can1 down



#### Test komunikacji w trybie CAN FD

Standard CAN2.0 pozwala na przesłanie do 8 bajtów danych z prędkością do 1 Mbps. Standard CAN FD (Controller Area Network Flexible Data-Rate) pozwala na przesyłanie do 64 bajtów danych w jednej ramce, poprzez zwiększenie szybkości komunikacji wewnątrz ramki - w czasie przesyłania danych, do 8 Mbps:

#### - CAN 2.0B data frame



Moduł KAmod CAN-FD jest kompatybilny ze standardem CAN FD. Aby przetestować moduł w tym trybie należy wykonać następujące czynności.

Uruchamiamy okno terminana, np. za pomocą klawiszy Ctrl+Alt+T. Aktywujemy magistralę CAN poleceniem:

sudo ip link set can0 up type can bitrate 1000000 dbitrate 8000000 restart-ms 1000 berrreporting on fd on

Analogicznie postępujemy z drugą magistralą:

```
sudo ip link set can1 up type can bitrate 1000000 dbitrate 8000000 restart-ms 1000 berr-
reporting on fd on
```

Teraz użyjemy narzędzia do generowania losowych ramek CAN – cangen. W oknie pierwszego terminala wpisujemy polecenie:

cangen can0 -mv

W oknie drugiego terminala wpisujemy polecenie:

candump can1

Efekt jest widoczny na poniższym zrzucie ekranu:

| can0    | 0376C759##2.02.3C.A2.35.0C.09.38.15.02.3 |        |         |       |        |      |     |    |     | -  |     | -  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---------|--|--------|---------|-------|--------|------|-----|----|-----|----|-----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| can0    | 1526C79F#C5.C6.AB.39.D7.63.83.5F         |        |         |       |        |      |     |    | pi@ |    | spo |    | рі. ~ |    |    |    |    |    |    |    |    | Ň  | ^  | • • |
| can0    | 196C79E2#FB.9E.3B.3C.2D.C5               | File   | Edit    | Tahs  | Heln   |      |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| can0    | 64F##1.98                                | THE    | Lun     | Tubb  | Ticip  |      |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| ^Cpi@ra | spberrypi:~ S cangen can0 -mv            | pi@ras | spberry | ypi:~ | S cand | ump  | can | 1  |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | -   |
| can0    | 5D8##0.F3.44                             | can1   | L 5D8   | [02]  | F3 4   | 4    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| can0    | 4B9##0.59.BB.50.36.6C.69.11              | can1   | L 4B9   | [07]  | 59 B   | B 50 | 36  | 6C | 69  | 11 | 1   |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| can0    | 595#00.36                                | can1   | L 595   | [2]   | 00 3   | 6    |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| can0    | 06C89197##1.73.7B                        | can1   | L 06C   | 89197 | [02]   | 73   | 7B  |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| can0    | 1314091B#FD.6B.8E.0A.93.AD.DE.49         | can1   | 131     | 4091B | [8]    | FD   | 6B  | 8E | ΘA  | 93 | AD  | DE | 49    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| can0    | 1B6ECF6F##2                              | can1   | L 1B6   | ECF6F | [00]   |      |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| can0    | 7FE#02.43.83.54.F1.04.D0                 | can1   |         | 7FE   | [7]    | 02   | 43  | 83 | 54  | F1 | 04  | DO |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| can0    | 5F4#A7.08.7B.00.4D.31.2D.2D              | can1   |         | 5F4   | [8]    | Α7   | 08  | 7B | 00  | 4D | 31  | 2D | 2D    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| can0    | 1D0FC86B##1.C9.84                        | can1   | L 1D0   | FC86B | [02]   | C9   | 84  |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| can0    | 0BE83C61##1.5A.E3.39                     | can1   | L OBE   | 83C61 | [03]   | 5A   | F3  | 39 |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| can0    | 2DE#                                     | can1   | ( )     | 2DF   | [0]    |      |     |    |     |    |     |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| can0    | 1C9447F8##0.83.E0.26.31.05.4D.4C.63.83.E | can1   | L 1C9   | 447F8 | [20]   | 83   | E0  | 26 | 31  | 05 | 4D  | 4C | 63    | 83 | EΘ | 26 | 31 | 05 | 4D | 4C | 63 | 83 | EΘ | 2   |



Wśród wygenerowanych ramek widać takie, które nie niosą żadnych danych, tylko sam identyfikator oraz takie, które niosą 20 bajtów danych – zgodnie z możliwościami CAN FD.





Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas płytki drukowane mogą się różnić od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegają jej właściwości użytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodność produktu ze specyfikacją.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.