INSTRUKCJA OBSŁUGI



STERUJ ROLETAMI Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE



ShutterBox to sterownik, który umożliwia sterowanie silnikami elektrycznymi rolet, ekranów projekcyjnych, żaluzji fasadowych czy siłowników okien uchylnych ze smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.



Nie należy podłączać urządzenia do obciążeń przekraczających wartości zalecanych. W przypadku niepoprawnie wybranego rodzaju oświetlenia istnieje ryzyko błędnego działania lub uszkodzenia sterownika bądź źródła światła.

 \triangle

Podłączać tylko zgodnie ze schematem przedstawionym w instrukcji. Niewłaściwe podłączenie przewodów może być niebezpieczne.



Niewrasciwe podrączenie przewodow może być niebezpieczne. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zagrożenie życia spowodowane prądem

elektrycznym. Również przy wyłączonym urządzeniu, na wyjściach może występować napięcie. Wszelkie prace konserwacyjne lub zmianę konfiguracji połączeń bądź zmianę obciążenia, należy ZAWSZE wykonywać przy odłączonym napięciu zasilania.

INSTALACJA

1. Urządzenie powinno być zamontowane w miejscu zabezpieczonym przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz środowiskowymi – przykładowo w puszce podtynkowej bądź wnętrzu ściany. Metalowe elementy (przewody, części obudowy) negatywnie wpływają na zasięg urządzenia, a co za tym idzie na komfort użytkowania. Wskazane jest, aby urządzenie było zamocowane w pozycji stabilnej i nieruchomej. Ze względu na napięcie pracy urządzenia konieczne jest, aby złącza w sterowniku były osłonięte przed przypadkowym dotknięciem lub zwarciem, które mogłoby skutkować porażeniem prądem i/lub uszkodzeniem urządzenia.

2. Po zapoznaniu się ze schematem zamieszczonym na drugiej stronie, rozpocznij montaż sterownika. Zacznij od podłączenia zasilania L (przewód fazowy, brązowy) oraz N (przewód neutralny, jasnoniebieski).

3. Podłącz przewód N rolety do przewodu neutralnego. Zwracając uwagę na opis złącz, podłącz wejścia sterujące rolety do wyjść O1 i O2 na sterowniku. Kolejność podłączenia nie ma znaczenia, ponieważ w aplikacji istnieje możliwość zmiany kierunku obracania się silnika.

4. Ostatnim krokiem jest podłączenie przycisków. Sterownik obsługuje wszystkie standardowe rodzaje przycisków monostabilnych (dzwonkowych) bez podświetlenia. Przycisk musi zwierać wejście S1 lub S2 do przewodu fazowego L.

PIERWSZE URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

5. Po upewnieniu się, iż urządzenie zostało podłączone poprawnie, oraz w pobliżu sterownika nie ma metalowych elementów mogących przypadkowo zewrzeć styki, uruchom urządzenie poprzez włączenie bezpiecznika instalacji sieciowej lub dołączenie przewodu zasilającego do kontaktu.

6. Odblokuj telefon lub tablet i ściągnij darmową aplikację **wBox**. Gdy posiadasz urządzenie z systemem Android, aplikację znajdziesz w sklepie Play. Dla urządzeń z systemem iOS aplikacja znajduje się w App Store. Dla telefonów z Windows Phone aplikację można pobrać z Windows Phone Store.



7. Używając telefonu komórkowego lub tabletu, połącz się z siecią bezprzewodową urządzenia. W tym celu wejdź w ustawienia smartfona bądź tabletu, konfiguracja sieci WiFi i odnajdź sieć o nazwie "shutterBoxxxxxxxxx", gdzie xxxxxxxx to numer seryjny urządzenia. Połącz się z tą siecią.

Dostępne sieci	
shutterBox-5ecf7f852c14 Połączono	(((-

8. Włącz aplikację wBox. Na górze ekranu będzie widoczne urządzenie. W celu dodania go do aplikacji, kliknij na "plus" z prawej strony, obok nazwy. Aby wstępnie skonfigurować sterownik, kliknij na domyślną nazwę urządzenia "My shutterBox".

≡ wBox		steruj w	ieloma				
URZĄDZENIE BEZPOŚREDNIE							
	My shutterBox	»	+				

Przejdź do ustawień. Możesz zamienić kierunek obrotu silnika rolety oraz wejścia S1 i S2. Po zapisaniu ustawień przejdź do panelu głównego klikając strzałkę w lewym górnym rogu. Przetestuj działanie sterownika przesuwając kilkukrotnie palec po obszarze przedstawiającym okno w skrajne i pośrednie położenia. Jeśli roleta porusza się do zadanego położenia, przejdź do następnego punktu.

KONFIGURACJA URZĄDZENIA

9. Po wykonaniu pierwszego uruchomienia sterownika, możesz przystąpić do jego dalszej konfiguracji. Następnie, będąc podłączonym do sieci WiFi "shutterBox-xxxxxxx" na panelu sterującym aplikacji wBox wybierz urządzenie, następnie "Ustawienia" w prawym górnym rogu. Wykonaj automatyczną kalibrację, która można znaleźć w sekcji "Kalibracja". Możesz zmienić nazwę urządzenia, nazwę oraz hasło generowanej sieci WiFi. Pamiętaj iż zmiana nazwy sieci lub hasła spowoduje rozłączenie z urządzeniem i wymagać będzie ponownego podłączenia do danej sieci w ustawieniach telefonu bądź tabletu. Aby powrócić do sterowania, kliknij na "shutterBox" w lewym górnym rogu ekranu.

← wBox	sterowanie	← wBox	sterowanie	
» Główne ustawienia		» Harmonogram		
Nazwa urządzenia		Harmonogram dla v	wschodu i zachodu słońca dostępny	
shutterBox		jest jednynie dla urządzeń z ustawioną lokalizacją.		
Włącz zdalny dostep		+20min	100%	
Tak	v	-	Pn, Wt, Śr, Czw, Pt, Sob, Nd	
zapisz		<u></u> +40min	0% 7 6	
» Ustawienia rolety			dodaj wpis	
Zamień kierunek ruchu		» Czas urządzen	nia	
Wyłączone	٣			
Zamień wejścia		Czas urządzenia		
Włączone	٣	01-10-2016 13:56		
Rodzaj sterowania		Europe/Warsaw		
Roleta z krańcówką mechaniczną	٣			
			zmień strefę	
zapisz		Status synchronizad	cji	
		Z serwera NTP		
		Czas ostatniej sync	hronizacji	
		11-10-2016 13:46		

10. Możesz dołączyć sterownik do domowej sieci WiFi aby sterować nim za jej pośrednictwem, lub z dowolnego miejsca na świecie. W tym celu włącz aplikację wBox, przejdź do ustawień urządzenia, przewiń ekran w dół, wybierz nazwę sieci z listy i naciśnij "Połącz". Jeśli jest wymagane, wprowadź hasło sieci WiFi. W czasie łączenia sterownika do sieci domowej może nastąpić rozłączenie telefonu z siecią urządzenia. W takim przypadku wymagane będzie ponowne podłączenie telefonu bądź tabletu do sieci sterownika. Po odłączeniu się od sieci domowej, użytownik ma dalej możliwość sterowania urządzeniem, jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu w telefonie bądź tablecie (sieci WiFi lub Internetu operatora sieci komórkowej – w takim wypadku będą naliczane opłaty za korzystanie z internetu zgodnie z taryfą danego operatora).

			DARA	METRY			
			rana				
Napięcie 230 zasilania AC		0V C	Obsługiwane urządzenia	do okien, żaluzje fasadowe, ekrany projekcyjne	Zużycie energii	<1W	
v	Vyjści	ia ste	rujące	Wejścia sterujące			
llość wyjś	ść		2	llość wejść	2		
Typ wyjś	ć	F	aza na wyjściu	Typ wejść	Logiczne, zwierane do N		
Maksymalne obciążenie			4 A	Obsługiwane przyciski	Monostabilne, bez podświetlenia		
Napięcie pracy	•		230V AC	Napięcie pracy	230V AC		
			Cechy fizycz	ne urządzenia			
Wymiary	/	2	18x40x20 mm	Stopień ochrony	IP2	0	
Obudowa		pol sa kla	Kompozycji iuretanowej nie zawierającej halogenów, mogasnąca dla sy termicznej B (130°C)	nie W puszce, ścianie, w wnętrzu dla g B śposób montażu obudowy urządzenia ściemniane		cce, w e, we rzu owy cenia anego	
			Właściwości l	komunikacyjne			
Standard komunikacji		k	μWiFi, ompatybilny z WiFi	Częstotliwość	2.4 GHz		
Rodzaj transmis	ji	D	wukierunkowa, szyfrowana	ΑΡΙ	Otwarte		
Tryb prac	ÿ	(p rou dov (wy	Połączenie bezpośrednie Access Point), ołączenie WiFi poprzez standardowy ter, połączenie z dostępem z wolnego miejsca /magany dostęp do Internetu)	Kompatybilne urządzenia	Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, Windows Phone, komputery i urządzenia mobilne obsługujące w pełni HTML5.		



Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową www.blebox.eu lub wyślij email na adres info@blebox.eu. Pomoc techniczna jest dostępna pod adresem <u>support@blebox.eu</u>.

Proudly made by: Blebox sp. z o.o. Kunickiego 63 Street, 54-616 Wrocław, Poland www.blebox.eu